

نصب و راه اندازی اولیه

- بعد از نصب نرم افزار کامپیوتر خود را Restart کنید .
- با اتصال USB به کامپیوتر از سالم بودن سخت افزار مطمئن شوید .(در قسمت Interface توضیحات کامل آن نوشته شده است)

Interface

- هنگام اتصال USB به سخت افزار تمامی چراغ های (نگی سخت افزار روشن و سپس خاموش می شوند). (که این نشانه سالم بودن سخت افزار شما می باشد)
- هنگام اتصال USB چراغ قرمز اولی روشن می ماند .
- هنگام اتصال کابل ماشین به سخت افزار دومین چراغ قرمز نیز روشن می ماند .(توجه داشته باشید هنگام اتصال به ماشین سوییچ بسته باشد)
- اگر چراغ قرمز مربوط به USB یک چشمک پیاپی می زند , نرم افزار شما غیر قانونی می باشد و باید با خدمات شرکت (ایان تماس بگیرید .
- اگر چراغ قرمز مربوط به USB سه چشمک پیاپی می زند , زمان نرم افزار شما به پایان رسیده است و باید نرم افزار خود را شارژ نمایید .
- اگر چراغ قرمز مربوط به USB پنج چشمک پیاپی می زند , حافظه سخت افزار شما دچار مشکل شده است و باید سخت افزار شما دوباره برنامه ریزی شود .
- در طول فرایند عیب یابی چشمک چراغ سبز نشانه برقراری ارتباط با ماشین می باشد .